



# Gebruiksaanwijzing

## Stap 1

Was en droog het raam (indien nodig). Ontvet het raamkozijn grondig met het bijgeleverde reinigingsdoekje en verwijder eventuele losse verfschilfers voor en optimale hechting van de tape.

## Stap 2

Plak rondom het raam de bijgeleverde transparante dubbelzijdige tape op het kozijn en druk deze goed aan.

## Stap 3

Knip de HR-folie op maat en houd rekening met een overlap van 5 tot 8 cm aan elke zijde van het raam.

## Stap 4

Verwijder de schutlaag van de dubbelzijdige tape. Tip: gebruik hiervoor de punt van het bijgeleverde afbreekmesje.

## Stap 5

Nu kan de HR-folie worden aangebracht op het raamkozijn. Begin bovenaan en plak de folie licht gespannen op de plakrand en werk vervolgens naar beneden toe totdat de folie rondom goed vast zit. De folie kan rondom nog gecorrigeerd worden door deze ter plaatste los te trekken van de tape. Als de folie naar tevredenheid is geplaatst, druk deze dan rondom stevig aan op de tape.

## Stap 6

Zet de föhn op de hoogste stand en maak daarna vloeiende heen en weer gaande bewegingen, zodat de folie gelijkmatig wordt verwarmd. Zorg ervoor dat de föhn ongeveer 5 tot 10 cm van de folie is verwijderd. De folie zal zich als een snaar aanspannen. Eventuele grotere rimpels of kreukels kunnen wat langer verwarmd worden tot ze verdwenen zijn. Mochten er later nog rimpels of kreukels ontstaan, dan kunt u de föhn weer gebruiken om de folie aan te spannen.

## Stap 7

Snijd of knip voorzichtig de overtollige folie langs de tape weg, zodat er geen losse folie meer te zien is.

**Gefeliciteerd met uw duurzame oplossing voor warmte-, condens- en geluidsisolatie!  
Hoe nu verder?**

### Reinigen van de HR-folie

De HR-folie is eenvoudig te reinigen door een milde glasreiniger op de folie te spuiten en deze met een droge doek weer af te nemen.

### Verwijderen van de HR-folie

Bij het verwijderen van de HR-folie en de tape kunnen eventuele lijmresten (waterbasis) op het kozijn worden verwijderd met water of wasbenzine, bijvoorbeeld. Let op: mocht u een oplosmiddel gebruiken, test deze dan eerst uit op een onopvallende plek.

Scan hier de QR-code  
en bekijk het instructiefilmpje!

